

目 录

1 初次上电运行.....	1-1
---------------	-----

1 初次上电运行

说明

- 初次使用设备请先进行设备激活。
- 为使摄像机能顺利接入网络，请根据实际网络环境，合理规划 IP 网段。
- 登录 Web 界面的默认 IP 为 192.168.0.10，用户名为 admin。如有第二网口，第二网口 IP 地址为 192.168.1.10。
- 为保护您的隐私和数据，避免网络安全问题，建议您设置符合安全规范的高强度密码。
- 如需更改 IP 地址，请通过 Web 配置页签下的网络基本配置进行 IP 地址的修改。

初次上电运行时网络配置步骤如下：

- (1) 打开 IE 浏览器，在地址栏输入摄像机的默认 IP 地址，按<Enter>键，进入 Web 登录界面，此时会跳出激活窗口，仅未激活设备登录时会出现。创建登录密码，单击<确定>按钮，激活设备成功。

说明

建议使用 IE 浏览器的 IE9 及以上版本。

图1-1 Web 激活窗口

激活

用户名	admin
密码 *	<input type="password" value="●●●●●●"/>
	8-16位，只能用数字、小写字母、大写字母、特殊字符的两种及以上组合
确认密码 *	<input type="password" value="●●●●●●"/>

- (2) 在 Web 登录界面使用用户名和登录密码，进入到主界面。

图1-2 Web 登录界面



- (3) 首次登录时，单击“请点击此处下载插件，安装时请关闭浏览器”，根据系统提示安装插件。插件安装完成后，打开 IE 浏览器重新登录设备，即可进入主界面查看实时图像。

图1-3 Web 主界面

