

UNISINSIGHT IPC7528-R30104SP18 版本 说明书

IPC-7528-UX44R5-WG

200 万 8 寸结构化智能红外球型网络摄像机

Copyright © 2021 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

- 1 版本信息..... 1
 - 1.1 版本号.....1
 - 1.2 历史版本信息.....1
 - 1.3 版本配套表.....1
 - 1.4 版本升级注意事项.....2
- 2 软件特性变更说明..... 2
- 3 操作方式变更说明..... 2
- 4 版本使用限制及注意事项..... 2
- 5 存在问题与规避措施..... 2
- 6 解决问题列表..... 2
- 7 相关资料..... 3
 - 7.1 相关资料清单.....3
 - 7.2 资料获取方式.....3
- 8 技术支持..... 3
- 附录 A 版本升级操作指导 1

本文介绍了 R30104SP18 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载该版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号：R30104SP18

版本号查询方式：登录摄像机 web 界面，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R30104SP18	本次归档	2021-1-12	R版本	解决产线发现紫边问题，onvif 8090 端口兼容，端口映射后无法配置；
R30104SP10	R版本	2020-11-3	R版本	/
R30104SP06	首次R版本归档	2020-9-25	R版本	
E20004SP02	首次归档	2020-01-14	ESS版本	/

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
VMS-1. 1. 15 (R)	V100R001B04D005SP03
VIID-3. 17. 0 (R)	V100R001B01D018SP02
MBSS055	V100R001B01D008SP03
VCloud-2. 24. 7 (E)	V100R001B01D024SP07

1.4 版本升级注意事项

无

2 软件特性变更说明

无

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

无

5 存在问题与规避措施



遗留问题及处理措施:

问题 1: D202011300026 【前端】【A5】【D104SP15 分支合一版本】【稳定性】球机配置预置点算法切换，运行期间生成 374 个 core 文件；

——如果出现会自动重启，不易感知。

问题 2: D202011300025 【前端】【A5】【D104SP15 分支合一版本】【事件】设备测试期间生成 core 文件，初步定位到 GA1400 模块删除图片时异常；

——暂无法复现，如果出现，live 进程会重启，用户不易感知；

问题 3: D202011300022 【前端】【A5】【D104SP15 分支合一版本】【图像】一台球机开启宽动态，曝光模式为自动情况下，预览画面出现异常闪烁；

——问题出现一次，再也没有复现；

；

6 解决问题列表

无

7 相关资料

7.1 相关资料清单

- 华智 7 系列产品_用户 FAQ
- 华智 7 系列产品_IPC 开局指导手册

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导


- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示。

图1 web 页面




- (2) 输入账号密码进行登录，装备软件账号为：admin 密码：admin
发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示。

图2 预览界面




- (3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示。

图3 系统页面




(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面




(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”。

图5 升级选项



(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转。

图6 升级文件导入



(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！
